



**ULINE H-1043**  
**PALLET TRUCK**

1-800-295-5510  
 uline.com



**FRAME DIAGRAM**



**FRAME DIAGRAM PARTS LIST**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Handle Assembly	1	H-1043-SHC	B1
2	Pump (Standard)	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	Bolt	1	H-1365-B3	B3
4	Bearing	1	H-1365-B4	B4
5	Supporting Base	1	H-1043-B5	B5
6	Spring Pin	2	H-1365-B6	B6
7	Retaining Ring For Axle	1	H-1043-B7	B7
8	Big (Steering) Wheel	2	H-1043-B8	B8
9	Bearing	8	H-1043-B9	B9


## FRAME DIAGRAM PARTS LIST CONTINUED

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
10	<b>Big (Steering) Wheel Shaft Kit</b> Includes: • Wheel Shaft (1) • Retaining Ring for Axle (2)	1	H-1043-BWS	B2, B12
13	Steering Wheel Dust Cover	2	H-1043-B13	B13
14	Pin	2	H-1043-B14	B14
15	Oiler	8	H-1193-B15	B15
16	Spring Pin	2	H-1483-B16	B16
17	Joint	2	H-1483-B17	B17
18	Pin	2	H-1043-B18	B18
19	Straight Tappet	2	H-1483-B19	B19
20	Long Shaft	1	H-1043-B20	B20
21	Retaining Ring For Hole	2	H-1043-B21	B21
22	Oiler	4	H-1043-B22	B22
23	Roll Sheath	2	H-1043-23	B23
24	Spring Pin – 1¼"	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Shaft	2	H-1043-25	B25
26	Shaft	2	H-1043-B26	B26
27	Spring Pin – 1⅜"	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Roll Ring	4	H-1043-B28	B28
29	Shaft	2	H-1483-B29	B29
31	Frame Of Fork (Load) Wheel	2	H-1043-B31	B31
32	Fork (Load) Wheel	2	H-1043-B35PU	B35
33	<b>Entry (Roller) Wheel Assembly Kit</b> Includes: • Bolt (1) • Entry Roller (1) • Nut (1)	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Fork Frame	1	H-1043-B40	B40
35	Spring Lock Washer	1	H-1043-B41	B41
36	Bolt	1	H-1043-B42	B42
37	Rocker Arm	1	H-1043-B43	B43
38	Nut	1	H-1366-B44	B44
39	Big Spring	1	H-1483-B149	B149
40	Spring Pin	1	H-1043-B117	B117
41	Shaft	1	H-1043-B118	B118
	<b>Replacement Fork (Load) Wheel With Bearings Kit</b> Includes: • Fork (Load) Wheel #32 (1) • Bearing #9 (2)	1	H-1043-WHKIT	-----
	Pallet Truck Pump Seal Kit (Not Shown)	1	H-4182	-----
	Pump Compression Spring (Not Shown)	1	H-1043PCS	-----
	Weight Label (Not Shown)	1	H-5390	-----
	Steering Wheel Hardware (Not Shown)	1	H-6017	B10-B13

**ULINE H-1043**  
**PALLET TRUCK**

1-800-295-5510  
uline.com

HANDLE DIAGRAM



HANDLE DIAGRAM PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
A	Handle Assembly	1	H-1043-SHC	B1
1	Plate	1	H-1043FIXPLQ	BF-TA-PT#12
2	Spring Pin	1	H-2721-B102	B102
3	Roller	1	H-2721-B103	B103
4	Spring Pin	1	H-2721-B104	B104
5	Spring Pin	1	H-2721-B105	B105
6	Spring Pin	1	H-2721-B104	B104
7	Handle (Part of a Kit)	1	H-1043-SHC	B1
8	Handle Tube (Part of a Kit)	1	H-1043-SHC	B1
9	Shaft	1	H-1043-109	B109
10	Spring Pin	1	H-1043-B110	B110
11	Pressure Roller	1	H-1043-B111	B111
12	Bushing	1	H-1043-B112	B112
13	Bushing	2	H-1043-B114	B114
14	Pull Pole Assembly	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Chain	1	H-1043-B115	B115
16	Spring	1	H-1043-SPRGQ	BF-TA-PT#13
17	Nut	1	-----	B116




PUMP DIAGRAM PARTS LIST CONTINUED


#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
5	Spring	1	H-1483-B121	B121
6	Spindle Of Damping Valve	1	H-1193-B122	B122
7	Seat Of Damping Valve	1	H-1193-B123	B123
8	Steel Ball	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Copper Crush Washer	2	H-1043-B126	B126
11	Bolt	2	H-1043-B127	B127
12	Spring	1	H-1193-B128	B128
13	Strike Pin	1	H-1193-B129	B129
14	O-Ring	1	H-1193-B130	B130
15	Axle Sleeve	1	H-1043-B131	B131
16	O-Ring	1	H-2721-B132	B132
17	Bolt (Setting Screw)	1	H-1043-B133	B133
18	Nut (Setting Screw Nut)	1	H-1043-B134	B134
19	Lever	1	H-1043-B135	B135
20	Bolt	1	H-1043-B136	B136
21	Spring	1	H-2721-B137	B137
22	Ball Base	1	H-1782-B138	B138
23	Steel Ball	1	H-1782-B139	B139
24	Pin	1	H-1043-B140	B140
25	Y-Ring	1	H-1043-B141	B141
26	O-Ring	1	H-2721-B142	BF3500-B142
27	Cylinder Cap	1	H-1043-B143	B143
28	O-Ring	1	H-1043-B144	B144
29	Dust Ring	1	H-1043-B145	B145
30	Steel Ball	1	H-1043-B146N	B146
31	Pump Plunger	1	H-1366-B147	B147
32	Washer	1	H-1043-B148	B148
33	Big Spring	1	H-1483-B149	B149
34	Dust Ring	1	H-1483-B150	B150
35	Y-Ring	1	H-1043-B151	B151
36	Piston Rod	1	H-1043-B152	B152
37	Retaining Ring For Axle	1	H-1043-B153	B153

# ULINE H-1043 PATÍN HIDRÁULICO

800-295-5510  
uline.mx



## DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA




## LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Ensamble del Asa	1	H-1043-SHC	B1
2	Bomba (Estándar)	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	Perno	1	H-1365-B3	B3
4	Balero	1	H-1365-B4	B4
5	Base de Apoyo	1	H-1043-B5	B5
6	Pasador con Resorte	2	H-1365-B6	B6
7	Anillo de Retención para el Eje	1	H-1043-B7	B7
8	Llanta Grande (de Dirección)	2	H-1043-B8	B8
9	Balero	8	H-1043-B9	B9

CONTINUACIÓN DE LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
10	Kit del Eje de la Llanta Grande (de Dirección) Incluye: • Eje de la Llanta • 2 Anillos de Retención para el Eje	1	H-1043-BWS	B2, B12
13	Cubiertas para Polvo de Dirección	2	H-1043-B13	B13
14	Pasador	2	H-1043-B14	B14
15	Grasera	8	H-1193-B15	B15
16	Pasador con Resorte	2	H-1483-B16	B16
17	Junta	2	H-1483-B17	B17
18	Pasador	2	H-1043-B18	B18
19	Barra Recta Deslizante	2	H-1483-B19	B19
20	Eje Largo	1	H-1043-B20	B20
21	Anillo de Retención para el Orificio	2	H-1043-B21	B21
22	Grasera	4	H-1043-B22	B22
23	Funda para Rodillo	2	H-1043-23	B23
24	Pasador con Resorte de 1¼"	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Eje	2	H-1043-25	B25
26	Eje	2	H-1043-B26	B26
27	Pasador con Resorte de 1⅜"	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Anillo de Rodillo	4	H-1043-B28	B28
29	Eje	2	H-1483-B29	B29
31	Armazón de la Llanta de Horquilla (Carga)	2	H-1043-B31	B31
32	Llanta de Horquilla (Carga)	2	H-1043-B35PU	B35
33	Kit de Ensamble de la Llanta de Acceso (Rodillo) Incluye: • 1 Perno • 1 Rodillo para Entrada • 1 Tuerca	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Marco de Horquilla	1	H-1043-B40	B40
35	Rondana de Bloqueo de Resorte	1	H-1043-B41	B41
36	Perno	1	H-1043-B42	B42
37	Brazo Oscilante	1	H-1043-B43	B43
38	Tuerca	1	H-1366-B44	B44
39	Resorte Grande	1	H-1483-B149	B149
40	Pasador con Resorte	1	H-1043-B117	B117
	Kit de Repuesto de la Llanta de Horquilla (Carga) con Baleros Incluye: • 1 Llanta de Horquilla (Carga) #32 • 2 Baleros #9	1	H-1043-WHKIT	-----
	Kit del Sello de la Bomba del Patín Hidráulico (No Se Muestra)	1	H-4182	-----
	Resorte de Compresión de la Bomba (No Se Muestra)	1	H-1043PCS	-----
	Etiqueta del Peso (No Se Muestra)	1	H-5390	-----
	Tornillería de la Llanta para Dirección (No Se Muestra)	1	H-6017	B10-B13

DIAGRAMA DEL ASA




LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DEL ASA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
A	Ensamble del Asa	1	H-1043-SHC	B1
1	Placa	1	H-1043FIXPLQ	BF-TA-PT#12
2	Pasador con Resorte	1	H-2721-B102	B102
3	Rodillo	1	H-2721-B103	B103
4	Pasador con Resorte	1	H-2721-B104	B104
5	Pasador con Resorte	1	H-2721-B105	B105
6	Pasador con Resorte	1	H-2721-B104	B104
7	Palanca (Parte de un Kit)	1	H-1043-SHC	B1
8	Poste de Palanca (Parte de un Kit)	1	H-1043-SHC	B1
9	Eje	1	H-1043-109	B109
10	Pasador con Resorte	1	H-1043-B110	B110
11	Rodillo de Presión	1	H-1043-B111	B111
12	Casquillo	1	H-1043-B112	B112
13	Casquillo	2	H-1043-B114	B114
14	Ensamble del Poste de Tracción	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Cadena	1	H-1043-B115	B115
16	Resorte	1	H-1043-SPRGQ	BF-TA-PT#13
17	Tuerca	1	-----	B116



**DIAGRAMA DE LA BOMBA**




**LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA BOMBA**


#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Pasador con Resorte	2	H-1043-B117	B117
2	Eje	1	H-1043-B118	B118
3	Tapón	1	H-1483-B119	B119
4	Rondana de Bronce	2	H-1043-120	B120

CONTINUACIÓN DE LA LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA BOMBA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
5	Resorte	1	H-1483-B121	B121
6	Cabezal de Válvula de Amortiguación	1	H-1193-B122	B122
7	Asiento de Válvula de Amortiguación	1	H-1193-B123	B123
8	Balín	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Rondana de Cobre	2	H-1043-B126	B126
11	Perno	2	H-1043-B127	B127
12	Resorte	1	H-1193-B128	B128
13	Pasador de Golpe	1	H-1193-B129	B129
14	Anillo-O	1	H-1193-B130	B130
15	Brazo de Eje	1	H-1043-B131	B131
16	Anillo-O	1	H-2721-B132	B132
17	Perno (Tornillo de Ajuste)	1	H-1043-B133	B133
18	Tuerca (Tuerca del Tornillo de Ajuste)	1	H-1043-B134	B134
19	Palanca	1	H-1043-B135	B135
20	Perno	1	H-1043-B136	B136
21	Resorte	1	H-2721-B137	B137
22	Base del Balín	1	H-1782-B138	B138
23	Balín	1	H-1782-B139	B139
24	Pasador	1	H-1043-B140	B140
25	Anillo-Y	1	H-1043-B141	B141
26	Anillo-O	1	H-2721-B142	BF3500-B142
27	Tapa del Cilindro	1	H-1043-B143	B143
28	Anillo-O	1	H-1043-B144	B144
29	Anillo para Polvo	1	H-1043-B145	B145
30	Balín	1	H-1043-B146N	B146
31	Bomba de Émbolo	1	H-1366-B147	B147
32	Rondana	1	H-1043-B148	B148
33	Resorte Grande	1	H-1483-B149	B149
34	Anillo para Polvo	1	H-1483-B150	B150
35	Anillo-Y	1	H-1043-B151	B151
36	Barra de Pistón	1	H-1043-B152	B152
37	Anillo de Retención para el Eje	1	H-1043-B153	B153



**SCHÉMA DE LA STRUCTURE**




**Liste des pièces du schéma de la structure**

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Assemblage de la poignée	1	H-1043-SHC	B1
2	Pompe (standard)	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	Boulon	1	H-1365-B3	B3
4	Roulement	1	H-1365-B4	B4
5	Base de support	1	H-1043-B5	B5
6	Goupille à ressort	2	H-1365-B6	B6
7	Bague de retenue pour essieu	1	H-1043-B7	B7
8	Grande roue (directrice)	2	H-1043-B8	B8
9	Palier	8	H-1043-B9	B9

LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA STRUCTURE SUITE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
10	Ensemble de l'arbre de grande roue (directrice) Comprend : • Arbre de roue (1) • Bague de retenue pour essieu (2)	1	H-1043-BWS	B10-B13
13	Couvercle antipoussière pour la roue directrice	2	H-1043-B13	B13
14	Tige	2	H-1043-B14	B14
15	Huileur	8	H-1193-B15	B15
16	Goupille à ressort	2	H-1483-B16	B16
17	Joint	2	H-1483-B17	B17
18	Tige	2	H-1043-B18	B18
19	Poussoir droit	2	H-1483-B19	B19
20	Long arbre	1	H-1043-B20	B20
21	Bague de retenue pour trou	2	H-1043-B21	B21
22	Huileur	4	H-1043-B22	B22
23	Gaine de roulement	2	H-1043-23	B23
24	Goupille à ressort – 1 ¼ po	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Arbre	2	H-1043-25	B25
26	Arbre	2	H-1043-B26	B26
27	Goupille à ressort – 1 ¾ po	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Anneau de roulement	4	H-1043-B28	B28
29	Arbre	2	H-1483-B29	B29
31	Armature de roue (porteuse) de fourche	2	H-1043-B31	B31
32	Roue (porteuse) de fourche	2	H-1043-B35PU	B35
33	Ensemble de roue (rouleau) d'entrée Comprend : • Boulon (1) • Rouleau d'entrée (1) • Écrou (1)	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Cadre de fourche	1	H-1043-B40	B40
35	Rondelle ressort à becs	1	H-1043-B41	B41
36	Boulon	1	H-1043-B42	B42
37	Bras de bascule	1	H-1043-B43	B43
38	Écrou	1	H-1366-B44	B44
39	Gros ressort	1	H-1483-B149	B149
40	Goupille à ressort	1	H-1043-B117	B117
41	Arbre	1	H-1043-B118	B118
	Roue (porteuse) de fourche de rechange avec ensemble de paliers Comprend : • Roue (porteuse) de fourche n° 32 (1) • Palier n° 9 (2)	1	H-1043-WHKIT	-----
	Ensemble de joints de pompe de transpalette (non illustré)	1	H-4182	-----
	Ressort de pression de pompe (non illustré)	1	H-1043PCS	-----
	Étiquette de poids (non illustrée)	1	H-5390	-----
	Matériel pour roue directrice (non illustré)	1	H-6017	B10-B13


SCHÉMA DE LA POIGNÉE



LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POIGNÉE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
A	Assemblage de la poignée	1	H-1043-SHC	B1
1	Plaque	1	H-1043FIXPLQ	BF-TA-PT#12
2	Goupille à ressort	1	H-2721-B102	B102
3	Rouleau	1	H-2721-B103	B103
4	Goupille à ressort	1	H-2721-B104	B104
5	Goupille à ressort	1	H-2721-B105	B105
6	Goupille à ressort	1	H-2721-B104	B104
7	Poignée (pièce d'un ensemble)	1	H-1043-SHC	B1
8	Tube de poignée (pièce d'un ensemble)	1	H-1043-SHC	B1
9	Arbre	1	H-1043-109	B109
10	Goupille à ressort	1	H-1043-B110	B110
11	Rouleau de pression	1	H-1043-B111	B111
12	Bague	1	H-1043-B112	B112
13	Bague	2	H-1043-B114	B114
14	Assemblage de tige à tirer	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Chaîne	1	H-1043-B115	B115
16	Ressort	1	H-1043-SPRGQ	BF-TA-PT#13
17	L'écrou	1	-----	B116

SCHÉMA DE LA POMPE



LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POMPE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Goupille à ressort	2	H-1043-B117	B117
2	Arbre	1	H-1043-B118	B118
3	Bouchon	1	H-1483-B119	B119
4	Rondelle en cuivre	2	H-1043-120	B120

LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POMPE SUITE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
5	Ressort	1	H-1483-B121	B121
6	Tige du clapet d'amortissement	1	H-1193-B122	B122
7	Siège du clapet d'amortissement	1	H-1193-B123	B123
8	Bille d'acier	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Rondelle de compression en cuivre	2	H-1043-B126	B126
11	Boulon	2	H-1043-B127	B127
12	Ressort	1	H-1193-B128	B128
13	Tige de touche	1	H-1193-B129	B129
14	Joint torique	1	H-1193-B130	B130
15	Manchon d'essieu	1	H-1043-B131	B131
16	Joint torique	1	H-2721-B132	B132
17	Boulon (Vis de blocage)	1	H-1043-B133	B133
18	Écrou (Écrou de vis de blocage)	1	H-1043-B134	B134
19	Levier	1	H-1043-B135	B135
20	Boulon	1	H-1043-B136	B136
21	Ressort	1	H-2721-B137	B137
22	Socle à bille	1	H-1782-B138	B138
23	Bille d'acier	1	H-1782-B139	B139
24	Tige	1	H-1043-B140	B140
25	Anneau en Y	1	H-1043-B141	B141
26	Joint torique	1	H-2721-B142	BF3500-B142
27	Coiffe de cylindre	1	H-1043-B143	B143
28	Joint torique	1	H-1043-B144	B144
29	Anneau de glissement	1	H-1043-B145	B145
30	Bille d'acier	1	H-1043-B146N	B146
31	Piston	1	H-1366-B147	B147
32	Rondelle	1	H-1043-B148	B148
33	Gros ressort	1	H-1483-B149	B149
34	Anneau de glissement	1	H-1483-B150	B150
35	Anneau en Y	1	H-1043-B151	B151
36	Tige de piston	1	H-1043-B152	B152
37	Bague de retenue pour essieu	1	H-1043-B153	B153