



**ULINE** H-24, H-25  
H-36, H-37  
**STANDARD STEEL  
STRAPPING SEALER**

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.





H-24, H-25  
H-36, H-37

1-800-295-5510  
uline.com

# STANDARD STEEL STRAPPING SEALER

#	DESCRIPTION	QTY	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Sealer Handle Assembly	2	H-37-1	RPS2001
2	Jaws for H-24	8	H-24-2	RPS2003802
2	Jaws for H-25	8	H-25-2	RPS2005802
2	Jaws for H-36	8	H-36-2	RPS200122
2	Jaws for H-37	8	H-37-2	2
3	Notchers for H-24	2	H-24-3	RPS2003803
3	Notchers for H-25	2	H-25-3	RPS2005803
3	Notchers for H-36	2	H-36-3	RPS200123
3	Notchers for H-37	2	H-37-3	3
4	Notcher Pins for H-24	2	H-24-4	RPS2003804
4	Notcher Pins for H-25	2	H-25-4	RPS2005804
4	Notcher Pins for H-36	2	H-36-4	RPS200124
4	Notcher Pins for H-37	2	H-37-4	4
5	Screw and Nut	1	H-24-5	5
6	Jaw Pins for H-24	2	H-24-6	RPS2003806
6	Jaw Pins for H-25	2	H-25-06	RPS2005806
6	Jaw Pins for H-36	2	H-36-6	RPS200126
6	Jaw Pins for H-37	2	H-37-6	6
7	Toggle Pins for H-24	2	H-24-7	RPS2003807
7	Toggle Pins for H-25	2	H-25-7	RPS2005807
7	Toggle Pins for H-36	2	H-36-7	RPS200127
7	Toggle Pins for H-37	2	H-37-7	7
8	Side Plates for H-24	2	H-24-8	RPS2003808
8	Side Plates for H-25	2	H-25-8	RPS2005808
8	Side Plates for H-36	2	H-36-8	RPS200128
8	Side Plates for H-37	2	H-37-8	8
9	Guide Pin for H-24	1	H-24-9	RPS2003809
9	Guide Pin for H-25	1	H-25-9	RPS2005809
9	Guide Pin for H-36	1	H-36-9	RPS200129
9	Guide Pin for H-37	1	H-37-9	9





**ULINE**

H-24, H-25  
H-36, H-37

# SELLADORA ESTÁNDAR PARA FLEJE DE ACERO

800-295-5510  
uline.mx



**SELLADORA ESTÁNDAR  
PARA FLEJE DE ACERO**



#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Ensamble de la palanca de la selladora	2	H-37-1	RPS2001
2	Mordazas para H-24	8	H-24-2	RPS2003802
2	Mordazas para H-25	8	H-25-2	RPS2005802
2	Mordazas para H-36	8	H-36-2	RPS200122
2	Mordazas para H-37	8	H-37-2	2
3	Muescadoras para H-24	2	H-24-3	RPS2003803
3	Muescadoras para H-25	2	H-25-3	RPS2005803
3	Muescadoras para H-36	2	H-36-3	RPS200123
3	Muescadoras para H-37	2	H-37-3	3
4	Clavijas para muescadora para H-24	2	H-24-4	RPS2003804
4	Clavijas para muescadora para H-25	2	H-25-4	RPS2005804
4	Clavijas para muescadora para H-36	2	H-36-4	RPS200124
4	Clavijas para muescadora para H-37	2	H-37-4	4
5	Tornillo y Tuerca	1	H-24-5	5
6	Clavijas de mordaza para H-24	2	H-24-6	RPS2003806
6	Clavijas de mordaza para H-25	2	H-25-06	RPS2005806
6	Clavijas de mordaza para H-36	2	H-36-6	RPS200126
6	Clavijas de mordaza para H-37	2	H-37-6	6
7	Clavijas de alternación para H-24	2	H-24-7	RPS2003807
7	Clavijas de alternación para H-25	2	H-25-7	RPS2005807
7	Clavijas de alternación para H-36	2	H-36-7	RPS200127
7	Clavijas de alternación para H-37	2	H-37-7	7
8	Placas laterales para H-24	2	H-24-8	RPS2003808
8	Placas laterales para H-25	2	H-25-8	RPS2005808
8	Placas laterales para H-36	2	H-36-8	RPS200128
8	Placas laterales para H-37	2	H-37-8	8
9	Clavija guía para H-24	1	H-24-9	RPS2003809
9	Clavija guía para H-25	1	H-25-9	RPS2005809
9	Clavija guía para H-36	1	H-36-9	RPS200129
9	Clavija guía para H-37	1	H-37-9	9

**ULINE**

H-24, H-25  
H-36, H-37

**SCELLEUSE STANDARD  
POUR FEUILLARD DE  
CERCLAGE EN ACIER**

1-800-295-5510  
uline.ca



**SCELLEUSE STANDARD  
POUR FEUILLARD DE  
CERCLAGE EN ACIER**

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DE FABRICATION
1	Poignée de la scelleuse	2	H-37-1	RPS2001
2	Mâchoires pour H-24	8	H-24-2	RPS2003802
2	Mâchoires pour H-25	8	H-25-2	RPS2005802
2	Mâchoires pour H-36	8	H-36-2	RPS200122
2	Mâchoires pour H-37	8	H-37-2	2
3	Encocheuses pour H-24	2	H-24-3	RPS2003803
3	Encocheuses pour H-25	2	H-25-3	RPS2005803
3	Encocheuses pour H-36	2	H-36-3	RPS200123
3	Encocheuses pour H-37	2	H-37-3	3
4	Chevilles pour encocheuse pour H-24	2	H-24-4	RPS2003804
4	Chevilles pour encocheuse pour H-25	2	H-25-4	RPS2005804
4	Chevilles pour encocheuse pour H-36	2	H-36-4	RPS200124
4	Chevilles pour encocheuse pour H-37	2	H-37-4	4
5	Vis et écrou	1	H-24-5	5
6	Chevilles de mâchoire pour H-24	2	H-24-6	RPS2003806
6	Chevilles de mâchoire pour H-25	2	H-25-06	RPS2005806
6	Chevilles de mâchoire pour H-36	2	H-36-6	RPS200126
6	Chevilles de mâchoire pour H-37	2	H-37-6	6
7	Chevilles articulées pour H-24	2	H-24-7	RPS2003807
7	Chevilles articulées pour H-25	2	H-25-7	RPS2005807
7	Chevilles articulées pour H-36	2	H-36-7	RPS200127
7	Chevilles articulées pour H-37	2	H-37-7	7
8	Plaques latérales pour H-24	2	H-24-8	RPS2003808
8	Plaques latérales pour H-25	2	H-25-8	RPS2005808
8	Plaques latérales pour H-36	2	H-36-8	RPS200128
8	Plaques latérales pour H-37	2	H-37-8	8
9	Cheville guide pour H-24	1	H-24-9	RPS2003809
9	Cheville guide pour H-25	1	H-25-9	RPS2005809
9	Cheville guide pour H-36	1	H-36-9	RPS200129
9	Cheville guide pour H-37	1	H-37-9	9